

Manuelle Installation des Pod für den Pool-Mate HR (Version A)

Bitte lade Dir zuerst die Software Version 2 von unserer Seite herunter und installiere diese auf Deinem Computer. Die Software findest Du unter <http://www.swimovate.de/downloads>.

Schliesse dann den Pod mithilfe des USB-Kabels an einen freien Steckplatz Deines Computers an.

Falls der USB-Treiber aus irgendeinem Grund nicht korrekt installiert wurde, musst Du eine manuelle Installation vornehmen.

Schritt 01

Öffne den „Geräte-Manager“. Klicke hierzu auf „Start > Systemsteuerung > Hardware und Sound“. Dann klicke auf „Geräte-Manager“. Suche nach „Swimovate Pod“, „Pool-Mate USB Pod“ oder „USB Serial Port“ unterhalb „Anschlüsse (COM&LPT)“. Falls der Pod nicht korrekt installiert wurde, ist dieser mit einem gelben Ausrufezeichen markiert.

Bitte klicke diesen Eintrag mit der rechten Maustaste an und wähle „Treibersoftware aktualisieren“.

Es erscheint die Frage ob automatisch im Internet oder lokal auf dem Computer nach der Treibersoftware gesucht werden soll. Wähle „Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen“.

Klicke auf „Durchsuchen“ und gebe den Pfad zur Software-Installation an. Also z.B. „C:/Program Files/Swimovate/PoolMate Prov2/Driver/CDM20814_WHQL_Certified“ (falls Du hier nicht fündig wirst schaue im Ordner „Program files x86“ nach). Klicke „OK“ und dann „weiter“.

Es erscheint das Fenster „Hardware Installation“. Klicke auf „weiter“ und der Wizard installiert die Software. Klicke anschliessend auf „Schliessen“.

Schritt 02

Schaue erneut in den Geräte-Manager. Dort gibt es nun einen weiteren Eintrag mit einem gelben Ausrufezeichen: „USB Serial Port“.

Führe für diesen Eintrag die selben Schritte wie unter „Schritt 01“ erläutert durch!

Gehe danach erneut zum „Geräte-Manager“. Es erscheint nun „Swimovate Pool-Mate Download Port (COMXXX - wobei XXX eine Zahl ist)“ unterhalb „Anschlüsse (COM&LPT)“.

Dein Pod ist nun korrekt installiert!